CONTENTS

| お問合せ先 3 保証規定 4 ユーザー登録を行う 8 ユーザー登録を行っていただくと 9 ユーザー登録フォーム(FAX/郵送用) 10 | |
|---|--|
| ユーザー登録フォーム (FAX/ 郵送用) 10 CHAPTER 1 トラブルシューティング | |
| 1 ●電源が入らない 12 2 ●画面が映らない 14 3 ●音が出ない 16 4 ●ネットワークに繋がらない 18 5 ●フリーズする 20 6 ●セーフモードでの起動 22 7 ●システムの復元を利用する 24 CHAPTER 2 WindowsVista の再インストール 27 | |
| 8 ● WindowsVista の再インストール | |
| | |
| CHAPTER 3 修理について 37 | |

1

お問い合わせの概要

技術的なお問い合わせは、弊社サポートセンターにて承ります。製品の取扱方法に関する 質問やトラブル発生時の問題解決をお手伝いします。ただし、お問い合わせ内容によって は問題が解決できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

■ サポートセンターに連絡する前に

トラブルが発生した場合、サポートセンターに連絡する前に弊社ホームページ「ユーザー サポート」ページをご覧ください。

マウスコンピューター ユーザーサポートページ

https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user support/index.asp

■ サポートセンターに問い合わせる

サポートセンターではトラブル発生時の問題解決にあたり、最も適切な処置を行うため 以下のような作業をお願いしております。お手数ですがご協力お願いします。

- 使用環境の一時的な変更
- 増設機器の一時的な取り外し
- ・ソフトウェアの一時的なインストール / アンインストール
- ハードディスクの初期化
- ・オペレーティングシステム (OS) の再インストール

■ お問い合わせ方法

サポートセンターへは、電話、メール、FAX でお問い合わせができます。

※お問い合わせ前にご確認ください※

お問い合わせの際は、迅速なサービスのご提供のために 「製品シリアル番号」のご確認をお願いいたします。 製品保証書、およびパソコン本体側面(ノート製品の場 合は底面)に貼付されております。



お問い合わせ先

■ お電話でのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせは以下へご連絡ください。

マウスコンピューター サポートセンター

TEL: 0570-05-1105 ※ 通話料はお客様負担になります。

受付時間: 24 時間受付

※曜日やお時間帯によって繋がりにくい場合があります。

■メールでのお問い合わせ

ホームページ専用受付フォームにて、いつでもお問い合わせをすることができます。

サポート問い合わせシート

https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support/e_sup1.asp

受付時間:24時間受付

■ FAX でのお問い合わせ

FAX の送付先は以下になります。

マウスコンピューター サポートセンター

FAX: 0480-36-1135

受付時間: 24 時間受付

■ 保証規定

マウスコンピューター サポートセンター 〒 345-0036

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 1-14-11

【TEL】0570-05-1105(24時間受付可能) 【FAX】0480-36-1135(24時間受付可能)

【E-mail】support@mouse-jp.co.jp(24 時間受付可能)

[WEB] https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user support/index.asp

≪保証受付≫

A. お電話、WEB フォームおよび E-mail、FAX でのサポートは 24 時間お受け付けします。

B. 弊社サポートスタッフが、製品に修理が必要と判断した場合、センドバック方式(弊社サポートセンターへのご送付)、およびキャリーイン方式(弊社ダイレクトショップへのお持ち込み)にて製品をお預かりいたします。

≪保証手順≫

【1】通常サポート

- A. お電話、WEBフォームおよび E-mail、FAX にて弊社サポートセンターまで故障内容をご連絡ください。
- B. 弊社サポートスタッフが、製品に修理が必要と判断した場合、製品の保証書・付属品(キーボード・マウスを除く)・マニュアルに付属している修理依頼シートに詳細を明記したものを同梱し、センドバック方式、キャリーイン方式のいずれかにて弊社まで製品をご送付ください。センドバック方式の場合、弊社までの運送費用はお客様のご負担となります。
- C. サポートセンターへ直接送付(センドバック方式)を行う場合には、料金元払いにてご送付ください。弊 社着払いでの受け取りは行っておりません。
- D. サポートセンターにて製品の修理完了後、お客様のご指定の場所へ製品を配送します。ダイレクトショップでの受け取りも可能です。

【2】オンサイトサポート(製品ご購入時にのみ有償購入可,製品購入後の別購入不可)

- A. 製品に同梱されている指示書に従い、お電話、または FAX および E-mail にて弊社サポートセンターまで 故障内容をご連絡ください。
- B. 弊社サポートスタッフが製品に修理が必要と判断した場合, 受付より3営業日以降のお客様ご指定日(対応日および対応時間については下記参照)に、お客様のパソコンが稼働している場所まで弊社提携企業のサポートスタッフがお伺いし、その場で修理・補修等を行います。
- C. 出張対応日は、平日(月曜~金曜) 9:00 ~ 17:00 の範囲内のみとなります。平日 17:00 以降および土曜,日曜、祝祭日の出張修理は行っておりません。

≪保証内容≫

【1】保証期間について

- A. 保証期間は製品到着日より1年間となります。
- B. ただし製品到着日を証明できるもの(配送伝票・レシート等)を紛失された場合は弊社出荷日より1年間の保証となります。
 - C. 購入時にに延長保証オプションをお申し込みの場合には、それに準じた保証期間となります。
 - D. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合は、弊社保証対象外となります。

【2】初期不良期間

- A. 製品到着日より2週間までとなります。本期間経過後は、下記「無償保証期間」へ自動的に移行します。
- B. 初期不良期間内における製品の不良・故障等の症状が認められた場合、弊社負担にて商品を回収・修理等を行います。
- C. 誤品・欠品・運送破損等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を越えての誤品・欠品・ 運送破損等の対応は弊社保証対象外とさせていただきます。

【3】無償保証期間

- A. 製品到着日より1年間までとなります。(延長保証は有償オプション)
- B. 無償保証期間内の修理・補修費用および返送費用は弊社負担となります。(弊社へご送付いただく際の運送費用はお客様のご負担となります)

【4】保証期間外

A. 上記「無償保証期間」を経過した場合および下記「無償保証対象外事項」に該当した場合には、製品に関する一切の保証は失効します。

- B. 保証期間外における、いかなる不良・故障であっても弊社が一切関知するところではありません。
- C. 保証期間外における、修理・補修にかかる費用(弊社への送付から返送まで)はすべてお客様のご負担となります。

【5】保証対象

A. 弊社工場出荷時もしくは販売店でのご購入時の状況にある弊社パーソナルコンピューターおよび弊社標準添付のキーボード・マウス・スピーカー、弊社指定保証対象の周辺機器が該当します。

B. 弊社製品にプレインストール・添付された OS およびソフトウェア, 各ハードウェアのデバイスドライバ 使用上の不具合およびインストール方法が該当します。使用方法については各メーカーでの保証(サポート)となります。

C. 弊社製品, 弊社ブランド品, 弊社保証対象の周辺機器を除く周辺機器 (モニタ・プリンタ等) は各機器メーカーの保証規定に準じます。

【6】無償保証対象外事項

- A. 保証書を紛失・改ざんされた場合や保証受付の際に、保証書の提示無き場合、保証書に必要事項が記入されていない場合や保証書にシリアルシールが貼付されていない場合。
- B. 保証対象品の故障等不具合発生の原因が火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、その他の天災地変、公害や化学薬品、異常電圧、害虫による浸食等。
- C. お客様のお取り扱いが不当な場合による過失(接触不良,設定の誤り,改造,弊社サポートの指示無くBIOSアップデートを行った場合,オーバークロックなどの保証対象外動作を行った場合,製品運搬中および使用時の落下衝撃・振動等)による故障・破損の場合。
 - D. 内部構成部品に損傷がある場合や外装部品に損傷が有る場合。
- E. 弊社工場出荷時もしくは販売店でのご購入時以外に、増設・アップグレードされた製品およびソフトウェアに起因する不具合。
 - F. ソフトウェアの仕様やバグ、デバイスドライバや BIOS の問題、ハードウェアの特性上の問題。
 - G. お客様自身が組み込んだ OS, プログラムやコンテンツ, データの保証, および修理。
 - H. 弊社製品が原因で故障した他社製機器や部品。
 - 1. 通常と異なる環境(電磁波・ノイズ・高温・低温)で使用された場合の故障や損傷。
 - J. ほこりやタバコのヤニ、その他水分など著しい汚れが原因と認められる故障や損傷。
- K. 100V 50/60Hz 以外の電源で使用された場合の故障や損傷。0A タップ等に接続された場合の電源供給が不安定な環境上での使用による故障や損傷。
 - L. 構成部品のシリアルシールが欠損している場合。基本構成本体および付属品が欠損している場合。
 - M. 上記「保証対象」に該当しない箇所の不具合, 故障や損傷。
 - N. 工場出荷時の構成が確認できない場合やハードウェアの増減・ソフトウェアの追加が認められる場合
 - 0. 譲渡・転売・中古販売・オークション等でご購入、入手された場合。

【7】免責事項

A. いかなる場合におきましてもハードディスク内のデータに関しましては保証いたしません。必要なデータは必ずバックアップをお取りください。

- B. 製品を梱包していた外箱・内箱以外の梱包、弊社指定の梱包以外にて弊社まで製品をご送付いただいた際の、運送中における故障や損傷につきましては、弊社では一切の責務を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合におきましても、本製品の使用、または使用不能から生じる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しましては、弊社では一切の責務を負いません。その請求に対し、弊社には金銭の支払い義務、物品の無償提供義務は発生いたしません。

【8】弊社取り扱いソフトウェアおよび周辺機器を含む各パーツに関する注意事項

- A. 弊社取り扱いソフトウェアおよび周辺機器を含む各パーツは動作することを目的としており、仕様およびそのパフォーマンスを満たすことを目的としたものではありません。
- C. ただし使用するソフトウェアの動作環境を満たしている場合でも、内部機器や他のソフトウェア、ネットワーク環境等の影響により、仕様およびそのパフォーマンスが十分に発揮されない、または一部使用できない場合があります。
- D. 付属ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせは弊社にてご案内いたしかねます。同封またはメディア内に収録されたマニュアルをご参照の上、それぞれのソフトウェアメーカーまでお問い合わせください。
- E. 付属ソフトウェアの所有権はお客様にその製品を引き渡した時点でお客様に転移します。以後、その所有権は常に使用許諾者に帰属します。

- F. 弊社製品、付属ソフトの使用、または使用不能から生じる損害に関しましては弊社では一切の責務を負いません。また、その請求に対し、弊社には金銭の支払い義務、物品の無償提供義務は発生いたしません。
- G. 弊社サポートスタッフの指示無く行われた増設・拡張・アップグレードおよびソフトウェアのインストールを起因とする損害に関しましては、いかなる理由におきましても、弊社はその責務を負いません。

【9】その他の注意事項

- A. いかなる場合におきましても、修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。
- B. 特定の機能・使用方法(主にアプリケーションを起因とする不具合)における動作保証は行っておりません。
- C. 弊社サポートスタッフの指示無く、増設・拡張・アップグレードなどをされた場合、その後の製品に対する保証はすべて有償となります。
- D. お客様の判断により、不具合申告された場合でも、弊社スタッフが製品仕様の範囲内であると判断した場合、その不具合に対する保証は行いません。
- E. お客様のご都合により、有償修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術手数料および運送料を請求させていただきます。
- F. サポートスタッフの指示無く、お客様のご判断により製品をご送付いただいた場合で、症状の再現性がみられない場合や製品仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただきます。
- G. いかなる場合におきましても、センドバック方式以外(送料着払い・代金引換払)で製品をご送付いただいた場合、製品の受け取りはいたしません。
- H. 修理作業範囲内で必要な場合を除き、お客様のご要望により製品を工場出荷時の状態に戻す際は、技術手数料を請求させていただきます。
- 1. ご購入時にお申し込みいただいた場合を除き、いかなる場合におきましても出張修理・保証期間の延長受付・お申し込みは行うことはできません。
- J. サポート対応の際に、弊社サポートスタッフが、製品に修理が必要であると判断した場合、お客様に事前の予告無く、製品構成を同等品、またはそれ以上の製品に変更させていただく場合があります。
- K. オンサイトサポートは、すべての不具合・症状においての適用を保証するものではございません。弊社サポートスタッフがオンサイトサポートでの対応が可能であると判断した場合の適用となります。オンサイトサポートが適用できない場合、製品を回収させていただきましてサポートセンターにて修理を行わせていただきます。
- L. お電話等でお問い合わせいただいた際、ご質問の内容によってはその場でのご案内が行えない場合があります。その際はお時間をいただいてからあらためてご返答させていただきます。
- M. その他のオプションサービスについての詳細は弊社ホームページの記載または同封されるサービス指示書をご覧ください。
 - N. 上記保証対象に含まれない場合. 期間中であってもすべて有償保証になる場合がございます。
 - 0. 本保証規定は事前の予告無く改正、変更される場合があります。
 - P. 弊社製品および本保証規定は日本国内においてのみご利用可能です。
- Q. パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク内のデータ消去に関しましては下記 URL をご参照ください。http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/HDDdata/
- R. 液晶画面(LCD モニタ・ノートPC等の液晶が搭載されている全製品)における画素欠点(常時点灯・常時消灯・暗点・明点等のドット不具合、ドット欠損等)は不良ではございません。画素欠点が発生している場合は製造メーカーにご相談ください。弊社では画素欠点における一切の青務を負いません。
- S. 弊社保証対象は工場出荷時と同等である場合に限ります。工場出荷時の構成が確認できない場合やハードウェアの増減・ソフトウェアの追加が認められる場合は弊社サポートを受けることはできません。
- T. 譲渡・転売・中古販売・オークション等でご購入,入手された場合はご購入元,ご提供者にお問い合わせください。
 - U. 上記保証規定は、平成 18 年 12 月 12 日において有効なものとします。

株式会社マウスコンピューター 〒 345-0036

埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 1-14-11

06121201 版

| | _ | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
|------|---|------|---|---|------|---|---|-------|-------|-------|-------|------|---|------|------|------|-----------|------|------|
| | _ | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | - | | - | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | _ | _ | | | | | | | | | |
| | _ | | | _ | | | _ | _ | | _ | | | _ | | | | | | |
| | _ | | | | | | | _ | | | | | - | | | | | | |
| | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | - | | - | | | - | | | | | | |
| | - | | | | | | | - | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | - | | - | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | _ | | | | | | | | | | | |
| | _ | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | | | | | _ | | | | | | | | | |
| | _ | | | | | _ | | _ | _ | _ | _ | | _ | | | | | | |
| | | | | | | | _ | | - | | | | _ | | | | | | |
| | _ | | | | | | | _ | | | | | - | | | | . – - | | |
| | _ | | | | | | | | | - | | | | | | | . – - | | |
| | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| | - | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| | - | | | | | | | _ | | - | | | | | | | | | |

MEMO

1

ユーザー登録を行う

弊社へのユーザー登録は、下記のいずれかの方法をお選びいただけます。お客様の環境に 合わせてご利用可能な方法でお手続きを行ってください。

■ インターネット

弊社ホームページから「サポートセンター」をクリックし、「ユーザーサポート」ページに進んでください。その後「ユーザー登録へ」をクリックし、「ユーザーサポート登録ページ」へ進み、こちらより登録を行ってください。



http://www.mouse-jp.co.jp/



※ 2006 年 12 月 6 日現在のものです。 画面は変更となることがあります。

■お電話

本冊子冒頭のサポートセンター問い合わせ窓口までご連絡ください。

※ 必ずパスワード(半角8文字以上16文字以内、英数字と「- (ハイフン)」)を 事前に決めてからお電話ください。

■ FAX

次頁のユーザー登録フォームをコピーしていただき、必要項目をご記入の上、 用 紙の記載先までお送りください。

※重要※

当社は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法第57号)」および「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(平成16年厚生労働省経済産業省告示第4号)」に準拠して、お客様、および株主様の個人情報(以下、「個人情報」といいます)について、取扱いを定めて、適切な保護を行います。下記URLの内容をご覧いただいた上でユーザー登録を行ってください。

【個人情報保護方針】 URL → http://www.mouse-jp.co.jp/company/privacy.htm

ユーザー登録を行っていただくと

ユーザーサポートページで以下のサービスがご利用いただけます。

■ サポート電話予約

お客様のご都合の良い時間帯にお電話を 差し上げます。



■ PC 本体構成を表示

ご購入のパソコン本体の内部構成がご覧いただけます。

■ 修理ステータス

修理に出した商品の修理・出荷状況、作業報告をご覧いただけます。

その他、製品のサポート情報やキャンペーン情報などのご提供を行っております。

※登録情報についての諸注意※

- 登録された情報は株式会社マウスコンピューターが所有するものとします。
- ・ユーザー様の情報は株式会社マウスコンピューターによって下記目的のみ使用します。
 - 1. 製品保証、修理などに関するユーザーサポートのご提供
 - 2. 商品やサービス、その他キャンペーン情報のご案内
 - 3. 商品に対するご意見ご提供のお願い、アンケート依頼など
 - 4. 商品開発に使用する統計資料の作成
- ・上記以外の目的に使用する場合、およびユーザー様を特定することができる情報の第 三者への開示につきましては、必ず事前に本人の承諾を要するものとします。

ユーザー登録フォーム(FAX/郵送用)

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お客様により良いサポートをご提供するために、ユーザー情報をご登録ください。

サインペンなどではっきりとご記入ください。 (不鮮明な場合は登録を承ることができません)

■ シリアルシール見本 ■

製品保証書およびパソコン本体に添付されています。



| 製品シリアル番号 (U10 ~から始まる番号) | * | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------------|---|----|----|------|----|------|----|------|-----------------------|----|-----|--------|-------|
| お買い上げ 機種名 | * | | | | | | | | | | | < | 半角 | 30 文字 | 字以内> |
| フリガナ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社名 (法人様の場合) | | | | | | | | | | | | < | 全角 | 35 文写 | 学以内> |
| フリガナ | | | | | | | | | | | | | | | |
| お名前 (ご担当者名) | * | | | | | | | | | | | < | '全备 | 35 文 5 | 字以内> |
| 郵便番号 | * | | | _ | | | | | | | | | | | 20172 |
| ご住所 | * | | | | | | | | | | | | | | |
| マンション・建物名 | ļ | | | | | | | | | | | | | | |
| 電話番号 | * | | _ | | _ | | FA | X 番号 | 클 | | _ | | | _ | |
| メールアドレス (※携帯電話不可) | | | | | | | | | | | | < | 半角 | 50 文字 | 学以内> |
| 購入経路 | * | Web そのf | | 話・ | 直営 | ぎショッ | プ・ | パソ | コン | ショップ | [『] /量!) | 販店 | 等 · | 譲渡 | ŧ |
| パスワード設定 (英数字8文字以上) | * | | | | | | | | | | | < | 半角 | 16 文字 | ≧以内> |

※ ひらがな、カタカナ、スペース、記号などは使用できません。

【FAX 送付先】

*の項目は必須です。

【郵送先】

0480-36-1135

〒 345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 1-14-11 株式会社マウスコンピューター サポートセンター 宛

CHAPTER

トラブルシューティング

PTER

| 1 | ●電源が入らない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
|---|--|----|
| 2 | ●画面が映らない | 14 |
| 3 | ●音が出ない | 16 |
| 4 | ●ネットワークに繋がらない | 18 |
| 5 | ● フリーズする | 20 |
| 6 | ●セーフモードでの起動 | 22 |
| 7 | ●システムの復元を利用する | 24 |
| | | |

電源が入らない

電源が入らない場合の対処方法について説明しています。

- **チェックポイント** ✓ 電源ケーブル、背面の設定を確認する
 - ✓ 壁のコンヤントから直接電源を取る

対処方法

■ 電源ケーブルがしっかりと差し込まれているかどうかご確認ください。


製品には電源ケーブルが付属しています。このケーブルをパソコン背面の電源 端子部に接続して、コンセントをご使用場所の差し込み口にしっかりと差し込ん でください。差し込みが緩いと故障などの原因となりますのでご注意ください。

■ 電圧設定が「115V」になっているかどうかご確認ください。

製品は日本国内でのみの動作保証となります。よって電圧設定スイッチ(赤い スイッチ) は「115V」を表示させた状態にしてください。「240V」にしますと製 品が故障する恐れがあり、危険ですのでお間違えの無いようにご注意ください。

■ 主電源(メインスイッチ)を「-」がへこんだ状態にしてください。

主電源を「一」にすることで各パーツに電力が供給され、前面パネルのスイッチ から電源を投入することが可能となります。



しっかりと差し込む

115V に設定

「一」が押された 状態にする

■ 電圧低下による起動不良の可能性があります。

OA タップ等ご使用になられている場合、このようなトラブルが起きる可能性があります。壁のコンセントから直接電源取れるよう接続していただき動作確認行ってください。

■ 電源電圧低下による不都合の可能性があります。

電源電圧低下により以下のような症状が発生する場合があります。

- ・何度か電源スイッチを押さないと電源が入らなくなる。
- 全く電源が入らなくなる。
- ・使用中に突然再起動したり、シャットダウンする。
- 画面の映像がゆれる。

電源への供給電圧がきちんと100V あることを確認してください。ご使用の環境によっては瞬間的に電圧が低下することもあります。単純にシステム本体の故障の可能性もありますので、上記を確認して改善できない場合はサポートセンターまでお問合せください。

■ パソコン本体より何か焦げたような異臭がして起動しなくなった。

パソコン本体で故障が発生している可能性があります。パソコン本体の電源を切り、電源ケーブルに直接触れないよう、ゴム製の手袋などをしてコンセントを抜いてください。その後、サポートセンターまでご連絡ください。

■ 電源ユニットの故障の可能性があります。

システム本体内部の電源ユニット故障の可能性があります。ハード的な故障のためサポートセンターでの修理が必要になります。

画面が映らない

ディスプレイに何も表示されない場合の対処方法を説明しています。

チェックポイント ✓ ディスプレイケーブルの挿し位置の確認をする

✓使用できる解像度の範囲を確認する。

対処方法

- ディスプレイの電源が入っていない可能性があります。 ディスプレイの電源 LED が点灯しているかご確認ください。
- ディスプレイケーブルが接続されていないか、接続不良 の可能性があります。

ディスプレイケーブルの挿し直しをお試しください。



ディスプレイ ケーブル

■ マザーボードのディスプレイ端子にディスプレイを 接続しているの可能性があります。

グラフィックカード (VGA) 搭載機種の場合、グラフィックカードのディスプレイ端子、または DVI 端子にディスプレイを接続していただく必要があります。ディスプレイの接続位置をご確認ください。

マザーボード側 ではなく

グラフィック カード側へ接続



一面が映らない

■ 起動の途中で画面が映らなくなってしまう場合、ディスプレイの出力範囲外の解 像度設定になっている可能性があります。

パソコンをセーフモードで起動し、グラフィックドライバを削除してください。削除 後、パソコンを再起動してください。正常に起動できた場合には、グラフィックド ライバのインストールを行ってください。

■ 接触不良による起動不良の可能性があります。

通常、部品の接触不良の場合、Beep 音(エラー音)が出ますが、稀に無音 状態になることがあります。

パソコンのケースカバーを開けていただきまして、メモリ・グラフィックボード等を 一度取り外してから再度、接続し直してください。改善されない場合は、サポートセンターでの修理が必要になります。

■ マザーボードの故障の可能性があります。

システム本体内部パーツのマザーボードが故障している可能性が有ります。ハード的な故障のためサポートセンターでの修理が必要になります。

音が出ない

音が出ない場合の対処方法を説明しています。

- **チェックポイント** ✓ スピーカーの接続、電源、音量を確認する
 - ✓ サウンドドライバを確認する

対処方法

■ アンプ付きスピーカーがきちんと接続されていない可能 性があります。

パソコンで音楽を聴いたり、Windows の効果音を出すに は、外部にアンプ付きスピーカーを接続する必要があり ます。

■ スピーカーの接続位置が違う可能性があります。

スピーカーを接続している位置が誤っている可能性があ ります。ほとんどの場合、リアパネルの緑色 3.5 Φジャッ クに接続します。サウンドカードを増設している場合、 そちらのジャックに差し込みます。



■ 外付けスピーカーの電源が入っていない可能性があり ます。

外付けスピーカーの電源がきちんと接続されていない か、電源が ON になっていません。スピーカーの電源 ランプが点灯しているのを確認します。

■ 外付けスピーカーのボリュームが絞られている可能性 があります。

外付けスピーカーのボリュームが絞られている可能性が 有ります。ボリュームを右に回して上げてみてください。



音が出

ない

■ デバイスマネージャに「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ」がない。 サウンドドライバがインストールされていない可能性があります。「ほかのデバイス」 の中に「オーディオ関連の項目」が入っていますでしょうか。

入っている場合は、付属のドライバ CD を光学ドライブにセットし、「オーディオ 関連の項目」を右クリックー [プロパティ] ー [ドライバ] タブー [ドライバの更新] でサウンドドライバをインストールしてください。



【デバイスマネージャの開き方】

- 1. 「スタート」ボタンを押します。
- 2. 「コンピュータ」を右クリックします。
- 3. 「プロパティ」をクリックします。
- 4. 「デバイスマネージャ」をクリックします。

■ 音量ミキサの設定が原因で音が出ない可能性があります。

音量ミキサで「ミュート」のチェックが入っていないことを確認のうえ、各音量を 調節してください。



「音量ミキサ」を表示するには、画面右下のスピーカーのアイコンを右クリックし、 「音量ミキサを開く」をクリックします。

■ 対応していないヘッドフォンを接続している可能性があります。

パソコンのサウンド出力は Line-Out になっており、ヘッドフォン等低インピーダンス機器に接続できる様設計されておりません。ヘッドフォンをご使用の際はアクティブスピーカーのヘッドフォン端子に接続するか、アンプ等を介してご使用ください。

ネットワークに繋がらない

ネットワークに繋がらない場合の対処方法を説明しています。

- チェックポイント ✓ LAN ケーブルの接続を確認する
 - ✓ ネットワークドライバを確認する

対処方法

■ LANケーブルが接続されていないか、接続不良の可能性があります。 LANケーブルの挿し直しをお試しください。



IAN ケーブル

■ デバイスマネージャで「ネットワークアダプタ」が見当たらない。

ドライバがインストールされていない場合、「ほかのデバイス」の中に「PCI Ethernet Controller | 等の Ethernet 関係のドライバが入っていないでしょうか。 入っている場合 は、付属のドライバ CD を光学ドライブにセットし、その項目のプロパティを開き、「ドラ イバータブー「ドライバの更新」でドライバをインストールし直して下さい。



【デバイスマネージャの開き方】

- 1. 「スタート」ボタンを押します。
- 2. 「コンピュータ」を右クリックします。
- 3. 「プロパティ」をクリックします。
- 4. 「デバイスマネージャ」をクリックします。

■ LANボードまたは、ハブ・ルーター・モデムの LNK/ACT LED が点灯しない。 ドライバのインストールが正常に終了し、コンピュータとハブの両方の電源が入っ ているのにアダプタ、ハブ両方の LNK/ACTLED が点灯しない場合は、ネットワー クケーブルまたはケーブル接続の不良が考えられます。以下の点をご確認くだ

さい。

- ① ネットワークケーブルがネットワーク端子、ハブ双方にしっかりと接続されているか確認してください。
- ② クロスケーブルを使用していないか確認してください。ネットワークに接続する ためにはストレートケーブルを使用する必要があります。
- ③ 他のネットワークに正常に接続できている機器とケーブルを交換し、ケーブル が不良でないか確認してください。
- ドライバのインストールが正常に終了し、LNK/ACT LED が点灯しているしているのに通信ができない。

コントロールパネルのネットワークで使用しているプロトコルやワークグループ(ドメイン)名等の設定を確認してください。プロトコルとワークグループ(ドメイン)名はネットワーク上のすべて同じに設定する必要があります。また、TCP/IP プロトコルを使用している場合は IP アドレスを設定する必要があります。

※ IP アドレスはご契約のプロバイダ様、または接続されているネットワーク機器のメーカー様へお問い合わせください。

4

フリーズする

パソコンが操作を受け付けなくなってしまった(フリーズした)場合の 対処方法を説明しています。

チェックポイント ✓ 【Ctrl】 【Alt】 【Delete】 キーを同時に押してみる

√インストールしたアプリケーションがないか確認する

対処方法

■【Ctrl】【Alt】【Delete】キーを同時に押す。

画面が変わった場合には、この画面からシャットダウン、または再起動ができる かどうかお試しください。

画面が変わらない場合は、パソコン本体の電源ボタンを5~6秒押し、電源を切ってください。この方法で電源を切った後は、再度パソコンの電源をいれ、起動の確認を行ってください。



■ パソコン本体の電源ボタンを長押しする。

マウスやキーボードなどの操作を一切受け付けなく なってしまった 場合、パソコン本体の電源ボタンを $5\sim6$ 秒押し、電源を切ってください。この方法で電源を切った後は、再度パソコンの電源をいれ、起動の確認を行ってください。

※ 図は LUV MACHINES シリーズのものです。



5~6秒押し続ける

■ アプリケーションインストール後にフリーズするようになった。

インストールしたアプリケーションが原因の可能性があります。インストールしたアプリケーションをアンインストールし、動作を確認してください。

■ Windows システムが破損している可能性があります。

お手数ではありますが、データのバックアップを行っていただき、Windows の再セットアップをお試しください。こちらにて改善しない場合、ハードウェアの不具合の可能性がありますので、サポートセンターまでお問い合わせください。

セーフモードでの起動

Windows Vista が起動しなくなった場合などは、セーフモードで起動し操作を行うことで回復す る可能性があります。

- チェックポイント ✓セーフモードでの起動
 - ✓ ヤーフモードで終了
 - ✓セーフモードで有効な操作

セーフモードでの起動・終了

step 1 パソコン起動直後に、【F8】キーを断続的に押す



パソコンの電源を投 入直後に、【F8】キ ーを断続的に押しま す。

★注意★

起動直後の画面は、 パソコンの本体構成 により異なる場合が あります


デ ワンポイント

セーフモードとは

セーフ モードは、制限付 きの状態でコンピュータを 起動する、Windows 用のト ラブルシューティング オプ ションです。Windows の実行 に必要な基本ファイルとド ライバのみが起動されます。 セーフモードで起動した場 合、「セーフ モード」とい う語句がディスプレイの隅 に表示されます。

Windows が通常起動出来な くなった場合などでも、セ ーフモードならば起動でき る場合があります。セーフ モードで起動できるようで あれば、「システムの復元」 を使用して、Windows が通 常起動していた日付までシ ステムの状態を戻すことで、 Windows が通常起動するよう 復旧できる可能性がありま

step 2 [詳細ブート オプション] が表示される



「詳細ブート オプ ション]の画面が表 示されます。

[セーフモード]が 選択されていること を確認し、【Enter】 キーを押す

뉟

step 3 セーフモードで Windows Vista が起動する



WindowsVistaがセー フモードで起動しま す。

[システムの復元] など、復旧に有効と 思われる操作を行い ます。

Windows の復旧のために有用なツール

①システムの復元

コンピュータのシステムの状態を、以前の時点へ復元します。詳しくは、次章「システムの復元方法」をご覧ください。


②デバイスマネージャー

デバイスドライバを更新し、コンピュータにインストールされているハードウェアを構成します。このプログラムを使用するには、管理者としてログオンしている必要があります。管理者としてログオンしていない場合、自分のユーザー アカウントに適用する設定のみを変更できます。

3コントロールパネル

Windows の設定を変更するためのさまざまなツールにアクセスします。

step 4 セーフモードを終了し、Windows を通常起動する



● ワンポイント

セーフモードの種類

セーフモードには、[セーフモード]、[セーフモード]、[セーフモードと、[セーフモーフ]、[セーフ マンドプロンプト]の3種類があります。適使用しますが、必要に応必要に起動方法を選択する必要があります。

- ① [セーフモード] ドライバとサービスの最 小のセットで、Windows を起動します。
- ② [セーフモードとネットワーク] セーフ モードで Windows を起動し、ネットワーク 上の他のコンピューへの たはインターネットネット アクセスに必要なネット ワーク ドライバとサービ スを含めます。
- ③ [セーフモードとコマンドプロンド] セーフ モードで Windows を 起 動 し、 通 常 の Vindows インターフェイスの代わりにコマンド ウィンドウをョンは、IT プロフェッショナルと管理者用です。

システムの復元を利用する

何らかの設定変更後に、Windows の動作が不安定になった場合は、設定変更前の時点ま で「システムの復元」を行うことで回復することがあります。

- チェックポイント ✓システムの復元の実行
 - ✓復元ポイントの作成
 - ✓復元されるファイルの種類

システムの復元を実行する

tep 1 [システムの復元]の起動




「すべてのプログラム]⇒「アク セサリ] ⇒ [システムツール] ⇒ 「システムの復元〕をクリック

デ ワンポイント

復元ポイントの自動生 成

システムの復元に使 われる復元ポイントは、 WindowsVistaによって自動 的に作られます。ドライバ の更新、WindowsUpdate、新 規アプリケーションのイン ストールなど、Windowsに とって重要な変更が行われ た際は、自動的に復元ポイ ントが作成されます。

step 2 システムの復元が起動した




デ ワンポイント


セーフモードでの復元

Windows が正常起動しなく なった場合でも、セーフモー ドなら起動する場合があり ます。この場合、セーフモー ドで Windows を起動した後、 Windows が正常動作してい た時点の復元ポイントまで、 システムの復元を行うこと で、Windows の破損を修復で きる可能性があります。

step 3 復元ポイントを選択する



step 4 システムの復元を開始する



step 4 システムの復元が完了した



システムの復元が完了し、PCが再起動します。再起動後、システムの復元が完了した確認メッセージが表示されます。

● ワンポイント

データファイルは復元 されない

システムの復元を行うと、 アプリケーション、ドライバ、WindowsUpdate、各種設定などの状態は、復元ポイント時点まで戻りますが、メール、ドキュメントの中にある各種データなどが失われることはありません。

| MEMO | | | |
|------|------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

WindowsVista の 再インストール

起動しなくなったなどの致命的な症状の場合、WindowsVistaを再インストールすることで改善する可能性があります。ここではWindowsVistaの再インストールについて解説します。

8 WindowsVista の再インストール 28


Windows Vista 0 再インストール

システムの復元でも回復できないような致命的な問題が Windows 上に発生した場合、 Windows を再インストールすることで問題を解決します。

チェックポイント ✓ Windows Vista の再インストール

Windows Vista の再インストール

電源を投入し、【Enter】キーを断続的に押す



[Windows Vistaイン ストール DVD] をパ ソコンに挿入してお きます。

[Press any key to boot from CD or DVD···1と表示 されているときに 【Enter】キーを断続 的に押します。

🦒 注意

ハードディスクのデー タはすべて消去される

WindowsVistaの再インス トール作業を行うと、ハー ドディスク内にあるデータ はすべて消去されます。必 要なデータなどがあれば、事 前にバックアップを取って から作業を行ってください。

※注意※

起動直後の画面は、パソコンの本体構成により異な る場合があります

step 2 Windows のファイルの読み込みが始まる




Windows のファイル 読み込みが完了する まで、しばらくお待 ちください。

注意 注意

ブートデバイスの順番 設定

機種によっては、BIOS画 面にてブートデバイスの変 更を行う必要があります。 [CD/DVD] デバイスがブート デバイスの一番に設定され ているかを確認してくださ い。


step 3 インストールする OS を選択する



インストールする OS を選択します。 通常 は一つの OS しか表示されませんので、そのまま [次へ]を クリックしてください。

[次へ]をクリック

step 4 [ドライブオプション]をクリック



Windows の イ ン ス トール場所をずる 水 します。 まず。 ま ン ストールするパーティン・コンるために、 「ライブ・クリックします。

[ドライブオプショ ン] をクリック

step 5 パーティションのフォーマットを行う



■WindowsVistaを インストールする パーティションをク リック

2 [フォーマット] をクリック

● ワンポイント

DVD から WindowsVista セットアップを起動する

WindowsVistaのインス トールは、専用のインストー ル DVD から行います。パソ コンを起動する前にインス トール DVD を入れておき、 パソコンを起動し直後に、 [Press any key to boot from CD or DVD …]と表 示されているときに [Enter] キーを連打すると、インス トール DVD から Windows Vista セットアップ画面が起動し ます。WindowsVistaが通常 通り起動してしまった場合、 [Enter] キーを押すタイミン グがずれていた可能性があ るので、WindowsVistaを再 起動し同じ操作を試してく ださい。

● ワンポイント

パーティションとは

ハードディスク内の分割 された領域を「パーティシー ドディスクを複数の領域数の いードディスクを数かも複数ないに 区切っ一ドディスクがことが のハードデ利用ティショは、シンストールすることになります。 の中の一つのパーティインに WindowsVista トールすることになります。

注意 注意

パーティションの フォーマット

WindowsVistaを再インスントのは、一度にフォーのである。 を関するは、一度にフォーので要を行った。 を削除する操作である操作である。 が一方である。が一方である。 が一方でない。 あるれます。。必クアンストール。 本前にパッカーンストール。 業を行ってください。 1

step 6 フォーマットの確認を行う



確認メッセージが表示されるので、[OK] をクリック

フォーマットが開始 されます。しばらく お待ちください。

step 7 Windows Vista のインストール先を選択する



■ 先ほどフォーマット したパーティションを クリック

2 [次へ]をクリック

step 8 Windows Vista のインストールが開始される



WindowsVista のイン ストールが開始され ます。

『 ワンポイント

インストール先の選択

WindowsVistaのインストール先のパーティションは、フォーマット済みのものである必要があります。先ほどフォーマットしたパーティションをインストール先に選択してください。

step 9 Windows Vista インストール中




インストール中、何 度か再起動がかかり ます。何もボタンを 押さずにお待ちくだ さい。

注意

WindowsVista インス トール中は操作を行わ ない。

WindowsVistaのインス トールが開始されると、途 中画面が切り替わりながら パソコンが再起動します。 次項「ユーザー名と画像の 選択〕の画面が現れるまで、 キーボード、マウスの操作 を行わずにそのままお待ち ください。


step 10 インストールする言語を選択する



インストールする言 語を選択します。通 常は変更の必要はあ りません。そのまま 「次へ〕をクリック してください。

[次へ]をクリック

step 11 ライセンス条項に同意する



step 12 ユーザー名・パスワードの入力と画像の選択を行う




デ ワンポイント

パスワードの入力

パスワードを設定することで、WindowsVistaを起動、ログインする際に、パスワードの入力を求められるよりになります。不特定多数のユーザーが不きないようになり。また、いよう。また、ひというによったいいないにようにようにようにでください。

step 13 コンピュータ名の入力と、背景の選択を行う



デ ワンポイント

デスクトップの背景

デスクトップの背景は、 WindowsVista 起動後に変更 することも可能です。

step 14 Windows の保護設定を行う



[推奨設定を使用します] をクリックする

■ テクニック

一つ前の設定画面に戻る

画面左上にある「←」矢 印ボタンをクリックすることで、一つ前の設定画面に 戻ることが出来ます。



▲ [戻る] ボタン

step 15 時刻と日付の設定の確認



1 タイムゾーンの確 認を行います。通常 変更の必要はありま せん

2 日付を確認します

3 時刻を確認します

4 [次へ]をクリッ クします

● ワンポイント

時刻と日付の設定の確

時刻と日付は、パソコン の内蔵時計に合わせられる ので、通常現在の日付と時 刻が表示されます。日付と 時刻に間違いがないかどう かを確認してさい。

step 16 ネットワークの設定を行う



ネットワークに接続 していると、ネット ワークの設定画面が 出ます。ネットワー ク接続がない場合 は、この画面はス キップされます。


パソコンを使用する 環境を選び、クリッ クする

● ワンポイント

ネットワークの設定

ネットワークの設定は、パ ソコンの使用環境に応じて 「家庭」「職場」「公共の場所」 のいずれかから選択します。 不明な場合は「公共の場所」 を選択してください。

step 17 [開始]をクリックする



[開始]をクリック

step 18 パフォーマンスの確認が開始される



パフォーマンスの確 認が開始されます。 しばらくお待ちくだ さい。

途 中、 画 面 が 切 り 替わ り な が ら、 WindowsVista の概要 が説明されます。

■ ワンポイント

パフォーマンスの確認

お使いのコンピューターのパフォーマンスを確認し、 WindowsVistaにおける最適な設定を行います。パソコン本体の性能により、設定内容は若干異なるものとなります。







step 19 パスワードを入力し、Windows にログインする



1 パスワードを入力

2 [⇒] をクリック

step 20 WindowsVista が起動する



WindowsVista が起動 します。

| MEMO | | | |
|------|------|------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

修理について

PIER

2

-

| ●修理の概要 | | | | | | 38 |
|---|---|--|--|--|--|----|
| ●修理に関する注意事項 | | | | | | 39 |
| ●修理の流れ ************************************ | | | | | | 40 |
| ●初期不良について 2.2.2 | | | | | | 40 |
| ●ピックアップ修理 | | | | | | 41 |
| ●有償修理・アップグレー | ۴ | | | | | 41 |
| ●オンサイト修理サービス | | | | | | 42 |
| ●廃棄と譲渡 | | | | | | 43 |
| ●パソコン買取のご案内。 | | | | | | 44 |
| ●修理依頼シート(記入例 | | | | | | 46 |
| ●修理依頼シート | | | | | | 47 |
| ●お問い合わせ先一覧 | | | | | | 48 |

1

修理の概要

購入された製品にトラブルが発生し、修理が必要となった場合はお預かり修理、または 出張修理(オプション)にて修理を実施します。

■ 各種修理サービス

修理につきまして、以下の実施方法があります。詳細につきましては、後述をご 参照ください。

- 保証内修理(無償修理)
- 保証外修理(有償修理)
- ピックアップ修理
- オンサイト修理
- ・アップグレード

■ 修理依頼方法

サポートセンターでは電話、メール、FAXにて修理受付を行っています。修理が必要となった場合には、後述のいずれかの方法にて修理をご依頼ください。

マウスコンピューター サポートセンター

TEL: 0570-05-1105 ※ 通話料はお客様負担になります。

FAX: 0480-36-1135

メール: https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support/e_sup1.asp

受付時間: 24 時間受付

■ お送りいただくもの

- ・パソコン本体(※1)
- 製品保証書(※2)
- ・パソコン本体付属品(※3)
- ・修理依頼シート(※4)
- ※1パーツのみの場合は該当のパーツ
- ※2コピーでも可。ない場合はレシート等の購入時期の確認できるもの
- ※3 OS・ドライバ CD・マニュアル等、小箱に入っていたもの
- ※4本冊子、巻末の修理依頼シートをコピーしてご使用ください。

修理に関する注意事項

■ 製品送付時には

修理を行う際は故障箇所を特定するため、本体に内蔵されているオプション機器や部品を一式送付ください。故障原因が判明せずに修理が行えない場合があります。また、キーボード、マウス、スピーカーなどが故障の現象と直接関係ないと思われる場合は、同梱していただく必要はありません。

■ 梱包について

運送中の破損を避けるため、必ず製品納品時の梱包箱および梱包材ををご利用ください。 納品時以外の箱をする場合、内部梱包材には新聞紙を丸めたものなどを使用し、運送中 の衝撃を吸収できるようできる限り厚めに梱包してください。

※ 運送時に梱包が原因で破損した場合、有償でのご対応になりますのでご注意ください。

■ 送料について

センドバック(送料相互負担)方式を採用させていただいておりますので、恐れ入りますが、 発送時の送料はお客様にてご負担くださいますようお願いいたします。ご返送時の送料は 弊社にて負担させていただきます。

> 着払いでのお荷物はお受け取りできかねます。 ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

■ データ保全について

修理センターではハードディスク内のデータの保全は行いません。修理の内容によっては ハードディスクの初期化を行います。修理の過程で生じたデータの消失に対し、弊社は一 切責任を負いかねますので、修理のご依頼の前に必ずデータのバックアップを取っていた だきますようお願いいたします。また、ハードディスク内のデータは定期的にバックアップを 取ることをおすすめいたします。


≪修理品の送付先≫

〒 345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 1-14-11 株式会社マウスコンピューター サポートセンター 宛

TEL: 0570-05-1105 FAX: 0480-36-1135 1

修理の流れ

修理の流れです。



- ※1 オンサイト修理サービスのご利用には、製品ご購入時のお申し込みが必要です。 ご購入後にこのサービスを追加することはできません。ご了承ください。
- ※2 お見積には症状確認のため技術手数料が発生します。 修理キャンセルの場合でも上記手数料がかかりますのでご了承ください。

※ご注意※

- 梱包時の箱はご購入時のものをご利用いただくか、お客様にてご用意ください。
- 着払いはお受けできません。送料元払いにてお送りください。
- 本冊子巻末にあります「修理依頼シート」をコピーしていただき、ご記入の上、製品に同梱してください。

初期不良について

■ 初期不良期間

製品到着日より2週間までとなります。2週間経過後は「無償保証期間」へ自動的に移行します。

■ ご対応の内容

初期不良期間内における製品の不良・故障等の症状が認められた場合、弊社 負担にて回収(ピックアップ)・修理等を行います。

※ご注意※

誤品・欠品・運送破損等のご対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品・運送破損等のご対応は弊社サポート対象外となります。

ピックアップ修理

■ ピックアップ修理とは

弊社サポートセンターにご連絡いただき、修理の必要があると判断した場合には、下記サービス対象に該当する場合のみ弊社指定業者がお客様の指定した場所に製品を引き取りに伺います。その際、接続しているケーブル類は全て外し、製品納品時の梱包箱に収めてお渡しください。お預かりした製品は、修理センターで修理等を行ったのち、ご返送いたします。

- ※ ピックアップサービス対象は以下となります。
 - 1. ピックアップサービスに加入されている場合
 - 2. 初期不良期間内の不具合の場合
 - 3. 修理ご返却後 1ヶ月以内に同じ不具合が再発した場合
- ※ ピックアップ可能日時は、ご連絡をいただいた翌日の午後 12 以降となります。 ただし、ご連絡いただいたお時間によっては翌々日の午後 12 時以降となる ことがあります。

※ご注意※

このサービスのご利用には、製品ご購入時のお申し込みが必要です。ご購入後にこのサービスを追加することはできません。ご了承ください。

■ 回収までの流れ



有償修理・アップグレード

保証期間終了後の修理や、お客様責による故障の修理は有償となります。また、メモリ・ドライブなどパーツの増設・OS インストール作業等もサポートセンターにて代行致します。

■ 有償修理

保証期間外などの有償修理の場合には、以下の費用がかかります。

- 修理代金(※)
- 送付時の送料
- ※ 修理作業の内容によって異なります。

1

■ アップグレード

アップグレードの場合には、以下の費用がかかります。

- ・パーツ代金(※)
- 作業手数料
- 送付時の送料
- ※ 増設するパーツによって異なります。サポートセンターにてご確認ください。

※ご注意※

- ・お見積後に修理をキャンセルされた場合、キャンセル料金(症状確認のための技術手数料)がかかります。料金につきましては、製品によって異なります。
- ・修理費用、キャンセル料金のお支払いは、原則、代金引換となります。その他の お支払い方法につきましては、サポートセンターにご相談ください。

オンサイト修理サービス(オプション)

オンサイト修理サービスとは、製品にハード的な不具合が発生した場合、オンサイト技術者が伺い、不具合部品の交換を行う出張修理サービスです。

※ご注意※

このサービスのご利用には、製品ご購入時のお申し込みが必要です。ご購入後に このサービスを追加することはできません。ご了承ください。

- 以下の場合、オンサイト修理サービスはご利用できません。
 - ソフトウェア不具合の場合
 - どのパーツの不具合であるか特定できない場合
- ※ オンサイト修理サービスにおける諸注意 ※
 - ・お取替えするパーツは、必ずしも同じ製品とは限りません。
 - ・ハードディスクを取り替える場合、データは初期化されます。
 - ・お客様による増設パーツの補償はできません。増設パーツはあらかじめ 取り外してください。
 - 日程につきましては、サポートセンターにご相談ください。
 - ・作業時間は1~2時間程度です。
 - ・地域によってはパーツを発送する関係上、日数をいただく場合があります。
 - ・その場での改善が困難である場合、お預かりさせていただくことがあります。

廃棄と譲渡

■ データに関するご注意

ハードディスク内の個人情報など重要なデータは、お客様自身の責任にて保存・ 消去などの処置を施してください。

■ パソコン回収サービスのご案内

各種リサイクルに関する法律の施行に伴い、お客様に安心してご購入いただけるよう、ご不要となったパソコンの回収活動を行っております。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

http://www.mouse-jp.co.jp/company/eco/

~ パソコン回収の流れ~

パソコンの種類の確認

- ・デスクトップ PC
- ・CRT ディスプレイ(※)
- ・ノートブック PC
- 液晶ディスプレイ(※)




※ご注意※

国内メーカー製モニタは、弊社ではお申し込みいただけません。 回収をご希望の際には、お手数ですが各メーカーへ直接お問い 合わせ下さい。

PC リサイクルマークの 有無の確認





※ PC リサイクルマークが貼付されていない場合や、はがして



PC リサイクルの お申し込み

- ※ 弊社ホームページ(上記 URL)よりお申し込みください。
- ※ お申し込みには、製品シリアル番号が必要です。
- ※ 有料の場合は、入金のご案内メールが届きます。



パソコンの梱包

弊社より回収便を手配いたします。製品を梱包してお待ちください。

※ 1 梱包の重量は 30Kg まで

液晶ディスプレイ

- ※ 梱包の縦×横×高さの合計は 1.7m 以内
- ※ 同梱可能なもの:マウス、キーボード、スピーカー、ケーブル



パソコンの回収

※ご注意※

法人のお客様の場合、リサイクルの手続きが異なります。詳しく は弊社ホームページ(上記 URL)をご覧ください。

パソコン買取のご案内

パソコン 買取保証 いたします!

買取保証とは?

マウスコンピューター製のパソコンを、使用年数に応じた価格にて買取することを保証させていただくサービスです。動作・不動作は問いませんのでぜひご利用ください!

対象商品は?





・デスクトップパソコン

・ノートパソコン

どうしたら?

まずはご使用のパソコンから以下のアドレスにアクセスしてください!

http://www.kaitori-oh.com/mouse

実際の流れは以下の通りですが、詳細は上記 URL にてご確認ください。


買取保証金額の確認



製品の引取

買取金額のお振り込み

また、お問い合わせの際はパソコン本体に貼付された買取保証シールをご確認ください、また、お客様の身分を証明する書類が必要となりますので別途ご用意ください。




他社製パソコンも 買取 OK!

対象商品は?



・デスクトップパソコン



・ノートパソコン



液晶ディスプレイ

どうしたら?

まずはご使用のパソコンから以下のアドレスにアクセスしてください!

http://www.kaitori-oh.com



買い取りフォームで申し込み

商品、お客様の情報を入力いただきます。



上限買取金額の回答

商品の上限買取金額をお知らせいたします。



商品の引き取り

上限買取金額に御了承いただけましたら、本査定のため 商品をお預かりいたします。



商品のチェック

お引取りした商品の動作・状態をチェック、買取金額をご報告いたします。



買い取り金額振込み!

買取り金額をご了承いただけましたらお客様の口座に お振込み。

詳細は WEB にてご確認ください。

買取保証サービス・買取専用 WEB サイトは株式会社パシフィックネットが運営しております。 株式会社パシフィックネット(本社所在地)

〒 108-0014 東京都港区芝 5-20-14 三田鈴木ビル 6F

TEL: 03-5730-1431 FAX: 03-5730-1433

記入例

修理依頼シート

株式会社マウスコンピューター サポートセンター

修理依頼の際は、本書に必要事項をご記入の上、修理依頼品に添付してください。 ご記入がもれている場合、修理にお時間がかかる場合があります。

| ※ ご返送 | 先の情報をご記入ください ※ | ご記入日 | 2006年 12月 7日 | | | | | |
|---|---|----------------|---|--|--|--|--|--|
| フリガナ | | フリガナ | マウス タロウ | | | | | |
| 会社名 (法人様の場合) | 株式会社マウスコンピューター | お名前 (ご担当者名) | 真薄 太郎 様 | | | | | |
| フリガナ | サイタマキタカツシカ | スギ | トマチスギト | | | | | |
| | 〒 345-0036 ※ 本住所は □自宅・ 会社・その他() | | | | | | | |
| ご住所 | 埼玉 都 道 北葛飾 都 杉戸町杉戸 1-14-11 (株方) | | | | | | | |
| Eメール | support@mouse-jp.co.jp | | | | | | | |
| ご希望のご連絡 | 方法 | - 1105 - | ☐ FAX:✓ Eメール(上記枠内にご記入ください) | | | | | |
| ご希望の連絡時間帯 10:00 ~ 12:00 / 12:00 ~ 15:00 ~ 18:00 | | | | | | | | |
| 保証対象 | | 1 11 1- 1 | 購入日 2005 年 11 月 15日 ご到着日) | | | | | |
| 修理代金 限度額 (保証外のみ) | (20,000)円までの修理は連絡不要。 ※ 限度額の範囲を超えてしまう場合は、弊社よりご連絡いたします。 ※ 修理料金のお見積後にキャンセルされますと、キャンセル料金がかかります。 お支払方法は代金引換払いとなります。あらかじめご了承ください。 | | | | | | | |
| ハードディスク | 単社修理作業時にハードディスクの故障、もしくは OS のデータ破損を確認した場合の連絡の有無を選択してください。 ▼ 要連絡 ※ 確認のお時間をいただくため、修理期間が長引く | | | | | | | |
| データ初期化 について | 場合があります。あらかじめご了承ください。 ☑ 初期化に同意しない ☑ 連絡不要 修理作業を行わない ※ 不具合が改善されない状態での返送となります。 データの保存状態に関しましては保証できません。 | | | | | | | |
| BIOS での パスワード | ☑ 設定していない □ パスワード() | | | | | | | |
| Windows ログオン 時のパスワード | □ 設定していない ✓ パスワード(mousecomputer) | | | | | | | |
| 製品型番 | 0511Lmi205 | シリアル (U10 ~) | U100446713 | | | | | |
| 使用 OS | WindowsXP SP2 | 使用ソフト | Microsoft Word, Excel | | | | | |
| 周辺機器 | プリンタ | | | | | | | |
| 不具合内容 (調査希望 箇所など) | 電源が入らなくなった。主電源スイッチの確認、電源ケーブルの挿し直しを試したが | | | | | | | |

修理依頼シート

株式会社マウスコンピューター サポートセンター

修理依頼の際は、本書に必要事項をご記入の上、修理依頼品に添付してください。 ご記入がもれている場合、修理にお時間がかかる場合があります。

| ※ こ巡达7 | この情報をこ記入くたさい ※ | こ記人日 | | 年 | 月日 | Ⅎ | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|----|--|--|
| フリガナ | | フリガナ | | | | | | |
| 会社名 (法人様の場合) | | お名前 (ご担当者名) | | | 桪 | É | | |
| フリガナ | | | | | | | | |
| | 〒 ※本住所は □自宅・□会社・その他(| | | | |) | | |
| ご住所 | 都・道 府・県 | 区·市 郡 | | (| 様方 | i) | | |
| Eメール | | | | | | | | |
| ご希望のご連絡フ | 万法 □ 一般電話: | - | □ FAX : | - (上記枠内にご | - 記入ください) | | | |
| ご希望の連絡時間 | 間帯 10:00 ~ 12:00 / 12:00 ~ 15:0 | 0 / 15:00 ~ 18 | :00 | | | | | |
| | O /B = T + O /B = T + | | | | | | | |
| 保証対象 | ○ 保証外 ○ 保証内 ※ 修理には保証書(コピー可)が必要に | 7 7 7 1 1 1 | :購入日 品ご到着日) | 年 | 月 | 日 | | |
| 修理代金 限度額 (保証外のみ) | 限度額 ※ 限度額の範囲を超えてしまう場合は、弊社よりご連絡いたします。 | | | | | | | |
| ハードディスク | 弊社修理作業時にハードディスクの故障、もしくは OS のデータ破損を確認した場合の連絡の有無を選択してください。 □ 初期化に同意する □ 要連絡 ※ 確認のお時間をいただくため、修理期間が長引く | | | | | | | |
| データ初期化 について | 場合があります。あらかじめご了承ください。 □ 初期化に同意しない □ 連絡不要 修理作業を行わない ※ 不具合が改善されない状態での返送となります。 データの保存状態に関しましては保証できません。 | | | | | | | |
| BIOS での パスワード | □ 設定していない □ パスワ | 7 - F(| | |) |) | | |
| Windows ログオン 時のパスワード | □ 設定していない □ パスワ | 7 - F(| | |) |) | | |
| 製品型番 | | シリアル (U10 ~) |) | | | | | |
| 使用 OS | | 使用ソフト | | | | | | |
| 周辺機器 | | | | | | | | |
| 不具合内容 (調査希望 箇所など) | いつ頃、常時発生しているかどうか、どのよう | な操作で、どのような | 状態かをわかる範 | 囲でご記入くださ | silv. | | | |

お問い合わせ先一覧

お問い合わせの際は、下記窓口へご連絡ください。 お電話・FAX はおかけ間違いのないよう、ご注意ください。

■ 技術的なお問い合わせ

マウスコンピューター サポートセンター

- お電話によるサポート0570-05-1105 ※ 通話料はお客様負担になります。
- 電話サポート予約 ※ユーザー登録が必要です。

https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support/index.asp ※ 上記サポートページからログインしていただき、ご予約ください。

- FAX によるサポート 0480-36-1135
- メールによるサポート https://www2.mouse-ip.co.jp/ssl/user support/e sup1.asp

※ 受付時間: 24 時間受付

■ 個人情報に関するお問い合わせ

個人情報お問い合わせ窓口

0480-36-1164 ※ 通話料はお客様負担になります。

※ 受付時間: 9:00 ~ 18:00 (平日のみ)